


使用产品前，请先下载并安装产品配置软件



下载地址：<https://footswitch.pcsensor.com>



软件名称：Foot Switch，选择最新版本



功能描述



键盘



鼠标



字符串



多媒体



游戏



宏定义



一键启动

按键编辑界面

9 按键灯光设置

- 关闭灯光
- 对应按键按下闪烁
- 按下任意按键所有按键依次闪烁
- 呼吸灯模式

10 设备状态: 找到设备

11 设备版本: MK321U_V1.4

1 12

5 a

6 连续触发 7 单键 8

连续触发 按下时触发 松开时触发 连续触发 单键

13

d e f

连续触发 单键 连续触发 单键 连续触发 单键

14

g h i

连续触发 单键 连续触发 单键 连续触发 单键

2 清空 3 保存到按键 4 键值初始化

①按键编辑区②清空预设的按键③按键分配完保存④初始化⑤key1 按键功能显示框⑥⑦⑧按键动作模式⑨RGB灯光控制⑩设备状态显示⑪设备版本信息⑫⑬⑭按键设置切换：可设置三组三个按键，例如一组：A、B、C 二组：1、2、3 三组：ctrl+a、ctrl+b、ctrl+c，按下connect进行切换。

键盘功能介绍

功能

1 键盘 鼠标 字符串 多媒体 游戏 宏定义 一键打开

2 键盘



3 左

- Alt
- Ctrl
- Windows
- Shift

4 右

- Alt
- Ctrl
- Windows
- Shift

5 特殊键

6 组合键

动作设置

7 单次触发

8 连续触发

9 单键

10 多键组合

11



①②键盘功能

③④左右功能键选择如需要设置左边Ait就就选左选项里的Ait

⑤特殊键可以设置F1~F24

⑥快捷键选项粘贴复制等

⑦按下按键只会触发一次功能

⑧按下按键会持续触发功能

⑨只能设置一个按键

⑩可以设置多个按键同时触发最多6个

⑪软键盘

功能

键盘 1 鼠标 字符串 多媒体 游戏 宏定义 一键打开

鼠标



2 按键

- 3 鼠标左键
- 4 鼠标左键双击
- 5 鼠标左键三连击
- 6 鼠标中键
- 7 鼠标右键
- 8 前进
- 9 后退

10 移动

11 X坐标:

12 Y坐标:

13 滚轮W:

14 OK

鼠标功能介绍

①点击鼠标进入鼠标功能配置页面②③④⑤⑥⑦⑧⑨点击框选对应的鼠标动作即可⑩鼠标指针动作设置⑪⑫⑬分别对应指针横行移动、指针垂直移动、滚轮滚动，可输入数值99~-99，正数控制上或左，负数控制下或右数字越大移动距离越大越快⑭11、12、13设置好后点击OK生效。

功能

键盘 鼠标 1 字符串 多媒体 游戏 宏定义 一键打开

字符串



2

abc123

字符串功能介绍

①点击字符串进入字符串功能配置页面②可输入ABC123等字符，上限38个字符。

功能

键盘 鼠标 字符画 1 多媒体 游戏 宏定义 一键打开

多媒体



2

- 音量加 音量减
- 播放 (暂停) 静音
- 停止 系统睡眠
- 上一首 下一首
- 打开播放器
- 打开主页
- 中新加载的网页
- 回到上一个浏览的网页
- 回到下一个浏览的网页
- 刷新网页
- 打开我的电脑
- 打开邮件
- 打开计算器
- 打开搜索文件窗口
- 系统关机

功能

键盘 鼠标 字符画 多媒体 1 游戏 宏定义 一键打开

游戏

1



2

- 上 右
- 左 下
- Button1 Button2
- Button3 Button4
- Button5 Button6
- Button7 Button8

多媒体功能介绍

①点击多媒体进入多媒体功能配置页面②可设置为上一曲、下一曲、音量加、音量减等多媒体控制功能，勾选即可。

游戏功能介绍

①点击游戏进入游戏功能配置页面②可设置上、下、左、右和按钮 1~8，勾选即可。

此功能需要该软件保持运行

②
 网址

③
 文件夹 ④ 选择文件夹

⑤ 确定

一键打开功能介绍

①点击一键打开进入一键打开功能配置页面②选择打开输入的网址③选择打开输入的文件夹路径④选择需要打开的文件夹⑤设置键值为一键打开